

Notice de Montage - Totem Zolpan

Il est conseillé de bien identifier chaque élément et de lire la notice dans son ensemble avant de commencer le montage.

Un kit complet comprend :



①

Déplier le totem, appuyer sur la tranche pour lui faire prendre forme. Déplier les renforts internes précollés à l'intérieur du totem. Attention, l'un d'entre eux se pousse et l'autre se tire.



②

Insérer les 2 pieds à la base du totem dans les fentes prévues à cet effet.



③

Bien marquer les plis du porte-bulletins. Présenter celui-ci sous la fente destinée à déposer les bulletins et insérer le dans les 2 fentes du haut.



④

Replier le bas du porte-bulletins et l'insérer dans la fente du bas.



⑤

Retirer la protection de l'adhésif double-face et grâce à celui-ci coller les 2 ronds sur leurs emplacements respectifs.



⑥

Insérer le fronton au sommet.



(Trappe arrière pour récupérer les bulletins.)